

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
CB500F/X 13-
CBR500R 13-

Bestellnummer:

6529566

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Gummiring f. Bohrloch
3x Hülsen für Gummiringe
3x Inbusschraube M6x20

1x Halter
1x Mutter M6



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die linke Fußraste, siehe Bild 1
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Demontieren Sie den Kettenschutz
6. Entfernen Sie die Schrauben der Bremsleitungshalter, siehe Bild 2
7. Befestigen Sie den Halter über den Bremsleitungshaltern unter Verwendung der originalen Schrauben, siehe Bild 3
8. Befestigen Sie die Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts am Halter mittels 1x M6x20 Schraube und Mutter und in Fahrtrichtung links an den originalen Aufnahmepunkten des Kettenschutzes mittels 2x M6x20 Schrauben
9. Zentrieren Sie die Hinterradabdeckung und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Bild 1

Bild 2

Bild 3



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
07.06.13

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH